

# Návod na použitie dverového úchytu

**Dôležité: Dôkladne si prečítajte návod a uschovajte ho pre budúce použitie.**

## Nastavenie úchytu na rám dverí:

1. Pred montážou roztiahnite bezpečnostný pás dverového úchytu na maximálnu dĺžku.
2. Skontrolujte, či je rám dverí dostatočne stabilný.
3. Umiestnite dverový úchyt na rám dverí. Roztiahnite úchyt len do nevyhnutnej veľkosti a umiestnite ho do stredu rámu dverí.
4. Teraz utiahnite bezpečnostný pás úchytu dverí. Ako doplnok pružiny tiež zabraňuje skĺznutiu dverového úchytu zo zárubne.
5. Pred každým použitím si skontrolujte dverový úchyt potiahnutím dole, aby ste sa ubezpečili, že je bezpečne pripevnený. Nesmie sa uvoľniť zo zárubne.

## Dôležité upozornenia!

- Bábätká nesmú zostať v Kidvaku bez dozoru.
- Pred každým použitím skontrolujte všetky nastavce, ako aj jednotlivé diely (matice, skrutky, pružiny, nity, poistné lanko...) V prípade poškodenia alebo závady dverový úchyt nepoužívajte.
- Maximálna nosnosť dverového úchytu je 15kg.
- Bezpečnostný pásik na dverovom úchyte majte vždy pripnutý, a to aj počas montáže. Zabraňuje nadmernému natiahnutiu dverového úchytu pri montáži.
- Po montáži je nevyhnutné, aby bol bezpečnostný pás na dverovom úchyte bezpečne utiahnutý.
- Montáž musí vykonať dospelá osoba. Skontrolujte, či rám dverí a stavebný materiál pod ním sú dostatočne pevné na zamýšľané použitie. Po montáži skontrolujte stabilitu konštrukcie.
- Dbajte na to, aby sa dvere, do ktorých namontujete dverovú svorku nedali zavrieť (vetrom, prievanom, deťmi atď.) napr. pomocou dverovej zarážky.
- Je dôležité, aby sa kidvak nekúval "tam a späť" ale len hore a dole. V opačnom prípade hrozí, že sa úchyt uvoľní z rámu dverí.
- Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené robiť na dverovom úchyte žiadne úpravy.
- Kidvak musí byť zavesený minimálne 40-50cm od podlahy, keď sa nepoužíva, teda keď v ňom nie je bábätko. Bábätko sa nesmie dostať pri húpaní do kontaktu s podlahou. Je dôležité mať správne uviazané poistné lanko (pozri návod ku Kidvaku)

